6 头全彩摇头灯



菜单功能:

DMX	A001A512 地址码
Address	
Channel	10CH,13CH,21CH 通道选择
Mode	,
Show Mode	AUTO ,SOUND, SLAVE 模式
	选择
Black Out	YES, NO 待机模式
Sound Sense	音控灵敏度(0 关闭, 100 最灵
	敏)
Inverse	YES, NO 电机正反向设置
Back Light	ON, OFF 背景灯开关
Auto Test	自动测试
Defaults	ES, NO 恢复出厂设置
System Reset	YES, NO 整机复位

DMX 通道功能

21 CH:

1	X 轴 1 电机	0255
		0°360°定位
2	X轴2电机行程	0255
		0°360°定位
3	X轴电机速度	0255 速度由快到
		慢
4	Y轴电机1行程	0255
		0°150°定位
5	Y轴电机2行程	0255
		0°150°定位
6	Y轴电机3行程	0255

		0°150°定位
7	Y轴电机4行程	0255
		0°150°定位
8	Y轴电机5行程	0255
		0°150°定位
9	Y轴电机6行程	0255
		0°150°定位
10	Y 轴电机速度	0255 速度由快
		到慢
11	总调光	0255
		0100%
12	总频闪	09 无频闪 10—255 频
		闪速度由慢到快
13	自走程序选择	0255 见自走程序表

14	自走速度	0255	由慢到快
15	激光1绿色调光	0255	0100%
16	激光2绿色调光	0255	0100%
17	激光3绿色调光	0255	0100%
18	激光4绿色调光	0255	0100%
19	激光5绿色调光	0255	0100%
20	激光6绿色调光	0255	0100%
21	复位	250255	停留3秒系统
		复位	

13CH:

1	X 轴 1 电机行程	0255 0°360°定位
2	X轴2电机行程	0255 0°360°定位
3	X轴电机速度	0255 速度由快到慢
4	Y 轴电机 1、2、3 行程	0255 0°150°定位
5	Y 轴电机 4、5、6 行程	1. 0255 位
6	Y 轴电机速度	0255 速度由快到慢
7	总调光	0255 0100%
8	总频闪	09 无频闪 10—255 频闪速 度由慢到快
9	自走程序选择	0255 见自走程序表
10	自走速度	0255 由慢到快
11	激光 1、2、3 绿色 调光	0255 见颜色编码表
12	激光 1、2、3 绿色 调光	0255 见颜色编码表
13	复位	250255 停留 3 秒系统复位

10CH

1	X 轴电机行程	0255 0°360°定位
2	X 轴电机速度	0255 速度由快到慢
3	Y轴1、2、3	1. 0255 0°150°定位
4	Y 轴电机速度	0255 速度由快到慢
5	总调光	0255 0100%
6	总频闪	09 无频闪 10—255 频闪速 度由慢到快
7	自走程序选择	0255 见自走程序表
8	自走速度	0255 由慢到快
9	激光 1、2、3、4、 5、6 调光	0255
10	复位	2. 250255 停留3秒系统复位